


AM.03.370f Edition 4.3

# Feux encastrés F-Range 8"



Type FRC, FTD, FTZ



#### Liste des modifications AM.03.370f

Editeur Contrôlé Date Révision Description Première édition TXA WL 1.0 TXA WL 2.0 Nouvelle mise en page, nouveau joint entre le feu et sa base WL 2.1 Nouveau tableau de présentation de la visserie et mise à jour TXA 4/98 générale 2.2 Modification du dessin de l'étape 4 de la procédure «Positionnement TXA WL 7/98 et Scellement» Ajout d'une «invite à l'attention» sur les goujons anti-rotation page 16 2.5 Nouveau système optique DSE GL 6/00 3.0 Modification boîte à outils et outil d'extraction BUG/ MR 07/04 MR/EV Explication convergence Numéro de codes ensembles, installation (Chapitre 3) MR/EV ΕV 06/07 Numéros de codes ensembles (Chapitre 8) 3.1 TVA BUG 4.0 Mise à la terre des bases, conditions de garantie, instructions de 08/07 sécurité; procédures d'installation transférées au manuel AM.05.120; type de Loctite ; actualisation des numéros de code Consignes de sécurité, garantie, procédures pour serrer et desserrer BUG TP, KC, 4/09 4.1 les vis ; tableaux de visserie, types de Loctite, couple à appliquer, VDV, VI anneaux d'adaptation Pièces de rechange BUG RAS 05/09 4.2 ΕV 01/10 4.3 Rebranding

1



#### Consignes de sécurité

#### **Précautions**

Cette section comporte les consignes de sécurité générales pour l'utilisation d'équipements fournis pas ADB. Certaines consignes de sécurité peuvent ne pas s'appliquer à l'équipement qui fait l'objet du présent manuel. Les avertissements spécifiques à une tâche ou à un équipement sont inclus dans les sections correspondantes de ce manuel. Prenez bonne note de tous les avertissements et suivez scrupuleusement toutes les instructions. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels.

Pour utiliser cet équipement en toute sécurité :

- veuillez-vous référer aux instructions sur les précautions de sécurité dans la norme internationale CEI 61820 « Installations électriques pour l'éclairage et le balisage des aérodromes - Circuits série à courant constant pour le balisage aéronautique au sol – Conception des systèmes et mise en œuvre d'installations électriques » ainsi que la spécification CEI 61821 « Installations électriques pour l'éclairage et le balisage des aérodromes - Maintenance des circuits série à courant constant ».
- respectez toutes les réglementations en matière de sécurité. Pour éviter toute blessure, coupez toujours l'alimentation électrique avant de procéder à toute connexion par câble ou de toucher des composants. Référez-vous aux normes internationales CEI 61820 & CEI 61821.
- lisez et familiarisez-vous avec les règles élémentaires de sécurité dans la présente section du manuel avant de procéder à l'installation, l'opération, l'entretien ou la réparation de l'équipement.
- lisez attentivement et respectez les instructions du présent manuel relatives à l'exécution de certaines tâches spécifiques ou le travail avec des équipements spéciaux.
- conservez ce manuel à un endroit facile d'accès pour le personnel chargé de l'installation, l'opération, l'entretien ou la réparation de cet équipement.
- respectez toutes les procédures de sécurité imposées par votre entreprise, les normes industrielles ainsi que la législation et toute autre réglementation qui s'appliquent.
- demandez et lisez les fiches techniques de sécurité (Material Safety Data Sheets = MSDS) pour tous les matériels utilisés.



#### Symboles de sécurité

Familiarisez-vous avec les symboles de sécurité expliqués dans cette section. Ces symboles sont destinés à vous mettre en garde contre des risques et dangers qui peuvent entraîner des blessures ou la mort, ou bien des dommages matériels pour l'équipement lui-même et d'autres biens.



**AVERTISSEMENT 1**: Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels.



**AVERTISSEMENT 2 :** Risque de choc électrique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels.

**AVERTISSEMENT 3 :** Déconnectez l'équipement du secteur. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels.



**AVERTISSEMENT 4 :** Portez des lunettes de sécurité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.



**AVERTISSEMENT 5 :** Ne pas toucher. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels.

**PRUDENCE**: Le non-respect de cette consigne peut endommager l'équipement.

#### Personnel qualifié

Le terme « personnel qualifié » dans le présent matériel désigne des personnes ayant le savoir et l'expérience nécessaires à l'opération, l'entretien et la réparation de l'équipement en toute sécurité. Les personnes qualifiées sont physiquement aptes à exécuter les tâches confiées dans le respect de toutes les consignes et réglementations de sécurité et ont été formées à installer, opérer, maintenir et réparer l'équipement dans les règles de l'art. Il incombe à l'entreprise exploitant cet équipement de s'assurer que son personnel satisfait à ces exigences.



Application prévue



Toute utilisation de cet équipement qui ne sera conforme pas aux applications décrites dans la fiche de catalogue ainsi que ce manuel peut entraîner des blessures ou la mort, ou bien endommager l'équipement ou d'autres biens. Utilisez cet équipement uniquement comme décrit dans ce manuel.

ADB décline toute responsabilité pour des blessures ou dommages résultant d'applications non standard et contraires à la destination de cet équipement. Cet équipement est exclusivement conçu et destiné aux applications décrites dans ce manuel. Les utilisations non décrites dans ce manuel sont considérées comme non-conformes et peuvent entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

Les actions décrites ci-après peuvent être responsables d'une utilisation nonconforme :

- toute modification de l'équipement qui ne soit recommandée ou décrite dans ce manuel ou l'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces de rechange d'origine ADB.
- l'absence de vérification de la conformité des équipements auxiliaires aux homologations, règlementations locales et toute norme de sécurité qui s'applique sauf si en contradiction aux règles générales.
- l'utilisation de matériels et équipements auxiliaires qui ne sont pas appropriés ou incompatibles avec votre équipement ADB
- l'autorisation à exécuter une tâche donnée à une personne non qualifiée.



#### Installation

Veuillez lire la section relative à l'installation de tous les composants du système dans les manuels correspondants. La bonne connaissance des composants du système et de leurs exigences vous aidera à installer le système efficacement et en toute sécurité.



Le non-respect de ces procédures de sécurité peut entraîner des blessures ou la mort.

- L'installation des équipements ADB et de tout équipement auxiliaire doit rester strictement réservée au personnel qualifié. Utilisez uniquement des équipements homologués. L'utilisation d'équipements non homologués dans un système homologué peut en annuler l'homologation.
- Assurez-vous que tous les équipements sont conçus et homologués pour l'environnement dans lequel vous les utiliserez.
- Respectez toutes les instructions relatives à l'installation des composants et accessoires.
- Réalisez les raccordements électriques en conformité avec la législation locale sauf si en contradiction aux règles générales.
- Utilisez exclusivement des câbles électriques d'une section et isolation appropriées pour supporter la tension et le courant nominal requis. Tous les câblages doivent respecter la réglementation locale.
- Passez les câbles électriques dans une voie protégée. Assurez-vous que les équipements ne risquent pas d'être endommagés par des composants en mouvement ou des animaux (des rongeurs, par ex.).
- Protégez les composants de tout dommage, usure et des conditions environnementales rudes.
- Prévoyez largement d'espace autour de l'équipement pour les travaux d'entretien, l'accès aux panneaux (produits d'alimentation en électricité) et l'enlèvement du cache (produits d'alimentation en électricité).
- Protégez l'équipement à l'aide de dispositifs de sécurité conformément aux réglementations de sécurité qui s'appliquent.
- Si l'installation impose le retrait de dispositifs de sécurité, remontez-les immédiatement après la fin des travaux et vérifiez leur bon état de fonctionnement.



Mise en marche L'opération de cet équipement doit rester réservée aux personnes qualifiées, physiquement aptes à cette tâche et dont les facultés de jugement et de réaction ne soient pas affaiblies.

> Lisez les manuels relatifs à tous les composants du système avant de mettre en marche cet équipement. La bonne connaissance des composants du système et de leur opération vous aidera à utiliser le système efficacement et en toute sécurité.

- Avant la mise en service de l'équipement, vérifiez tous les dispositifs de sécurité, systèmes de protection contre l'incendie et tous les équipements de protection tels que panneaux et caches. Assurez-vous du parfait état de fonctionnement de tous les dispositifs. Si ces dispositifs présentent des anomalies, évitez d'opérer le système. Ne jamais désactiver ni shunter des dispositifs automatiques de sécurité ou des coupe-circuits électriques verrouillés ou des valves pneumatiques.
- Ne jamais opérer l'équipement en cas de dysfonctionnement avéré.
- Ne jamais essayer d'opérer ou d'entretenir des équipements électriques en cas de présence d'eau stagnante.
- Utilisez cet équipement exclusivement dans les environnements pour lesquels il a été conçu. Abstenez-vous d'opérer cet équipement dans une atmosphère humide, inflammable ou explosible sauf s'il a été conçu pour une opération sûre dans de tels environnements.
- Ne jamais toucher des connexions ou équipements électriques lorsque l'équipement est sous tension.



# Mesures à Normal prendre en forcas de dysfonctionnement du système ou d'un composant

Ne jamais opérer un système dont des composants présentent des anomalies de fonctionnement. En cas de dysfonctionnement d'un composant, arrêtez le système immédiatement.

- Coupez l'alimentation électrique et empêchez toute remise en service non intentionnelle.
- Autorisez seulement des personnes qualifiées à procéder aux réparations.
   Réparez ou remplacez le composant défectueux conformément aux instructions du présent manuel.

### Maintenance et remise en état

Autorisez seulement des personnes qualifiées à procéder aux tâches d'entretien, de recherche de pannes et de réparation. L'entretien de cet équipement doit rester strictement réservé à des personnes dûment formées et familiarisées avec l'équipement fourni par ADB.

- Activez toujours les dispositifs de sécurité lors de toute intervention sur cet équipement.
- Suivez la procédure d'entretien recommandée par le manuel de l'équipement concerné.
- Procédez uniquement aux travaux d'entretien ou de réglage en présence d'une deuxième personne formée aux premiers secours et à la réanimation.
- Rebranchez tous les câbles et fils de terre déconnectés après avoir procédé à l'entretien de l'équipement. Mettez tous les équipements conducteurs à la terre.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange ADB. L'utilisation de pièces non agréées ou les modifications de l'équipement non approuvées au préalable peuvent annuler les homologations, porter préjudice à la performance spécifiée et être une source de risques de sécurité.
- Vérifiez régulièrement les systèmes de verrouillage/coupe-circuit pour vous assurer de leur efficacité.
- N'essayez pas d'exécuter des tâches d'entretien sur les équipements électriques en cas de présence d'eau stagnante. Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez des équipements électriques dans un environnement très humide.
- Utilisez des outils à poignée isolée lorsque vous intervenez sur l'équipement électrique.



#### Clause d'exclusivité, Garantie et exclusion de responsabilité

### Clause d'exclusivité

Le présent manuel est la propriété de:

**ADB** 

585, Leuvensesteenweg B-1930 Zaventem - Belgique

Tel. 32 2 722 17 11 Fax 32 2 722 17 64

E-mail: info.adb@adb-air.com Internet: http://www.adb-air.com

À l'exception des usages strictement limités à l'entreprise ayant acheté les produits décrits, ce manuel ou toute partie de celui-ci ne peut être reproduit, stocké dans un système de recherche documentaire ni transmis sous quelque forme ou avec quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord écrit préalable d'ADB.

#### Garantie

Les Conditions Générales de Vente d'ADB valables au moment que l'offre est soumise par ADB pour la fourniture de produits et services s'appliqueront à la transaction sauf si d'autres conditions ont été stipulées par écrit.

### Exclusion de responsabilité

Ce manuel est susceptible de contenir des inexactitudes techniques ou des fautes typographiques. ADB se réserve le droit de réviser périodiquement le contenu de ce manuel sans être obligé d'avertir qui que ce soit de telles révisions ou modifications.

Les valeurs et détails donnés dans ce manuel sont des valeurs moyennes et doivent être considérés avec précaution. Ils sont seulement donnés à titre indicatif et ADB décline toute responsabilité pour des dommages ou préjudices qui pourraient résulter des informations données dans ce manuel ou l'utilisation de produits, processus ou équipements auxquels ce manuel se rapporte. Aucune garantie n'est accordée en termes de respect de droits et brevets détenus par des tiers par les produits, processus ou équipements auxquels ce manuel se rapporte. Les informations fournies ne dispensent pas le client de l'obligation de procéder à ses propres essais et tests.

De même, ADB décline toute responsabilité pour des dommages ou préjudices résultant de modifications exécutées sur les produits sur site par toute autre personne que le personnel d'ADB.



#### Informations relatives au présent manuel

### Aperçu général du chapitre

Chaque chapitre commence par une vue d'ensemble des sujets qui y sont traités.

#### **Icônes**

En plus des symboles de sécurité, les icônes suivants servent à attirer l'attention du lecteur sur les informations spécifiques. Vous trouverez la signification de chaque icône dans le tableau ci-dessous:

Icône	Type d'information	Description
B	Remarque	Une "remarque" fournit des informations qui ne sont pas indispensables mais qui peuvent néanmoins être utiles au lecteur, telles que des astuces et petits conseils.
	Référence	Une 'référence' oriente le lecteur vers d'autres endroits de ce manuel, où il trouvera des informations supplémentaires concernant un sujet spécifique.

# Identification des composants

Les références de composants (A1, B6, ...) apparaissant dans le texte, renvoient à la **Vues éclatées**, page 49.

### Commentaires et avis

Ce manuel a été écrit avec tout le soin possible en vue de fournir au personnel de maintenance des aéroports un guide complet et pratique à utiliser.

Nous encourageons nos clients à nous adresser leurs commentaires et avis nous permettant, pour nos prochaines éditions, d'améliorer le contenu de ce manuel.

Tout courrier est à adresser au département ATM d'ADB:

**ADB** 

585, Leuvensesteenweg

B-1930 Zaventem - Belgique

Tel. 32 2 722 17 11 Fax 32 2 722 17 64

E-mail: info.adb@adb-air.com Internet: http://www.adb-air.com



### Table des matières

Consignes de sécurité	2
Clause d'exclusivité, Garantie et exclusion de responsabilité	8
Informations relatives au présent manuel	9
Chapitre 1: Informations générales sur le produit	11
Information générale	12 13
Chapitre 2: Installation et raccordement	16
Instructions de sécurité importantes	17
Recommandations générales	18
Installation du feu	19
Installation d'un anneau d'adaptation	21
Chapitre 3: Maintenance	22
Entretien en atelier et maintenance préventive	23
Comment sortir le feu de sa base ou de l'anneau d'adaptation	
Chapitre 4 : Entretien en atelier	26
Comment ouvrir le feu	
Comment remplacer une lampe	29
Comment remplacer un filtre	30
Comment remplacer un prisme	31
Comment remplacer le système optique	33
Comment remplacer l'ensemble câbles	35
Comment fermer et tester le feu	36
Chapitre 5 : Dépannage	38
Chapitre 6: Codes de commande et vues éclatées	39
Produits complets et pièces de rechange	40
Aperçu des fixations	
Vues éclatées	
Accessoires	
, 100000	01



### Chapitre 1: Informations générales sur le produit

#### **Aperçu**

#### Introduction

Vous trouverez, dans ce chapitre, toutes les informations générales relatives à l'expédition et l'identification des feux encastrés type FRC/FTZ/FTD de la gamme F-Range d'ADB.

#### Contenu

Ce chapitre traite des sujets suivants.

Sujet	Page
Information générale	12
Données relatives à l'équipement	13



#### Information générale

#### FRC/ FTZ/ FTD

Le feux encastré FRC/FTZ/FTD d'ADB consiste en un équipement lumineux qui assure, avec une fiabilité maximale, un balisage visuel optimal tout en requérant une maintenance minimale et de faibles coûts d'exploitation. Il est conçu pour résister à l'impact et aux contraintes d'écrasement de roulage qu'impose un trafic d'avions gros porteurs actuels durant les procédures d'atterrissage et de décollage, tout en gardant toutes propriétés d'étanchéité et de fonctionnalité.

Les feux FRC/FTZ FTD sont fournis prêts à l'installation sur une base peu profonde ADB de 8" de diamètre ou, à l'aide d'un anneau d'adaptation, sur une base peu profonde de 12" de diamètre ou sur une base profonde FAA de type L-867 B ou L-868 B.

Les feux FRC/FTZ/FTD sont destinés aux utilisations suivantes :

- FRC: Axe de piste en CAT I, II et III; axe de voie de circulation;
- FTZ: Zone de toucher des roues en CAT II et III; barres d'arrêt et voies de dégagement rapide des pistes;
- FTD: Axe de voie de circulation, sections droites ou courbes, et de voie de dégagement rapide; barres d'arrêt et d'intersection de voie de circulation, aire de stationnement et protection des pistes.

#### Objet du présent manuel

Ce manuel décrit les procédures à suivre pour assurer l'entretien et réparer les pannes éventuelles des feux type FRC/FTZ/FTD.

### Portée du présent manuel



Ce manuel couvre les équipements lumineux FRC/FTZ/FTD fabriqués conformément à la spécification FAA AC 150/5345-46 (à l'exception des valeurs photométriques différant de celles dans l'annexe 14 de l'OACI) et aux exigences de la dernière édition de l'Annexe 14 de l'OACI.



#### Données relatives à l'équipement

### Equipement fourni

Chaque unité est fournie complètement assemblée et testée, prête à l'installation. Le raccordement électrique se fait par un ou deux ensemble(s) câble avec fiche bipolaire FAA L-823. Un joint à labyrinthe est inclus.

Chaque unité est emballée individuellement dans une boîte en carton ondulé résistante et rembourrée, étiquetée de la marque ADB et des codes de commande.

Au moins un manuel d'instructions est livré par commande.

### Pastille de court-circuitage

Pour certaines applications, des pastilles de court-circuitage sont disponibles en option. Il s'agit d'un dispositif de déviation électrique fermant un circuit auxiliaire autour de la lampe en cas d'une panne de lampe dans les 15 secondes. Après une panne de lampe, la pastille doit obligatoirement être remplacée.

#### Références




Aux tableaux des pages 41 et suivantes, vous trouverez la liste des codes de commande et des données de référence se rapportant à l'équipement et à ses composants.

#### Différences entre les versions

Vus de l'extérieur, tous les feux encastrés utilisés dans le cadre d'une application particulière paraissent identiques. Les différences entre les versions dépendent des couleurs des faisceaux lumineux et des convergences (toe-in) utilisées. Assurez-vous d'utiliser la version appropriée lorsque vous installez le feu.

### Filtres de couleur

La couleur d'un filtre de feu encastré est identifiée par un point de couleur situé au dessus de la fenêtre. Un point rouge, par exemple, fait référence au filtre rouge correspondant.






### Données relatives à l'équipement, suite

### Code de convergence

Pour certaines applications, les feux sont livrés avec une convergence optique interne. Le sens de la convergence (gauche ou droite) est déterminé en regardant dans la direction du faisceau (principal).






#### Données relatives à l'équipement, suite

### Code de convergence

En fonction de cette convergence, ces feux doivent être installés soit du côté droit, soit du côté gauche de l'axe de piste ou d'approche. La convergence est indiquée au moyen d'une étiquette (lettres noires sur fond jaune).

Etiquette	Convergence	Installation
C.L -	à droite	à gauche de l'axe de piste en regardant dans la direction du faisceau principal
C.L ←	à gauche	à droite de l'axe de piste en regardant dans la direction du faisceau principal
Aucune	sans conv.	sur l'axe de piste

Nota : La flèche pointe vers l'axe de la piste.



Équipements requis pour l'installation et l'entretien

Outre le feu lui-même, certains équipements sont requis pour l'installation et l'entretien.

Ces équipements ne sont pas fournis avec le feu mais peuvent être fournis par ADB.



Ils sont listés à la page 51.



#### **Chapitre 2: Installation et raccordement**

#### **Aperçu**

#### Introduction

Ce chapitre décrit comment raccorder et installer le feu FRC/FTZ/FTD sur sa base ou un anneau d'adaptation.

<u>Il donne aussi des instructions de sécurité importantes concernant le choix</u> et l'emploi de la visserie de fixation correcte.



La procédure décrite suppose que la base pour l'installation du feu FRC/FTZ/FTD, l'anneau d'adaptation (si prévu) et le connecteur secondaire ont déjà été installés. Pour toute information sur l'installation des bases, veuillez vous référer au manuel d'instructions AM.05.120, édition 2.2 ou ultérieure.

#### Contenu

Ce chapitre traite des sujets suivants.

Sujet	Page
Instructions de sécurité importantes	17
Recommandations générales	18
Installation du feu	19
Installation d'un anneau d'adaptation	21



#### Instructions de sécurité importantes

### Visserie de fixation

En fonction de l'installation, plusieurs types différents des visserie peuvent être utilisés pour fixer le feu sur la base ou sur l'anneau d'adaptation (par exemple vis ou goujons et écrous). En plus, les bases et/ou anneaux d'adaptation pourraient être fournis avec des trous taraudés soit selon le standard métrique ISO, soit selon le standard UNC.



<u>Utilisez exclusivement de la visserie du même type que celle fournie initialement avec la base ou l'anneau d'adaptation.</u>

Serrez toujours les vis ou écrous jusqu'au couple recommandé en utilisant un clé dynamométrique calibré er en applicant le type de Loctite recommandé!! Référez-vous au tableau « Aperçu des fixations », page 48, pour l'outil à utiliser, le couple à appliquer et l'utilisation éventuelle de Loctite.

Il est possible d'insérer une vis 3/8"-16 UNC dans un trou à filetage M10. Pourtant, une telle combinaison endommage le filetage et ne peut pas assurer une fixation correcte. Par conséquent, la vis pourrait se détacher à cause des sollicitations répétées exercées par les avions en circulation. L'utilisation de vis d'un type incorrect pourrait soit endommager le filetage des trous dans la base, soit mener à une fixation inadéquate du feu.

En général, l'utilisation d'un type de visserie ne correspondant pas à la visserie fournie initialement avec les bases ou anneaux d'adaptation, ou un couple incorrect peut occasionner le desserrement de la visserie, des dégâts à la base ou l'anneau et éventuellement même la séparation du feu ou de parties du feu de sa base. Ceci pourrait causer une situation FOD (Foreign Object & Debris = objet étranger et débris) très dangereuse, avec des conséquences potentiellement létales.



#### Recommandations générales

#### Réception, stockage et déballage

 A la réception du matériel, vérifiez l'état des emballages. En cas d'endommagement, l'emballage devra être ouvert et son contenu inspecté.

En cas de constat d'endommagement de l'équipement, il conviendra de remplir immédiatement un formulaire de réclamation et de le remettre au transporteur. Une inspection de l'équipement en question par le transporteur peut être nécessaire.

- Entreposez l'unité dans son emballage d'origine dans une zone protégée. En cas de stockage sans emballage, prenez garde de ne pas endommager le câble.
- 3. Retirez l'unité de son emballage sur le site même d'installation afin d'éviter tout endommagement de l'équipement.

### Raccordement électrique

Les feux décrits dans ce manuel sont conçus en vue d'un raccordement à un circuit série 6,6 ou 20 A, via un (ou plusieurs) transformateur(s) d'isolement L-830 or L-831 (en cas d'utilisation d'un circuit série 20 A, nous partons du principe que le transformateur d'isolement est un transformateur 20 A/6,6 A). L'alimentation du feu ne doit pas dépasser 6,6 A +3%.

Référez-vous à la feuille catalogue ADB A.06.112 ou au manuel d'instructions AM.06.112 pour plus d'informations concernant ces transformateurs d'isolement.

Les transformateurs d'isolement doivent être commandés séparément.

### Mise à la terre de la base

Pour toutes les méthodes d'installation, il est fortement recommandé de relier la base à la terre, surtout sur des sites en risque de coups de foudre.

Non-exécution de la mise à la terre correcte de la base rendra caduque la garantie pour tous les dommages causés par des surtensions.



<u>Nota</u>: Pour les instructions sur la réalisation correcte de la mise à la terre de la base, référez-vous au manuel d'instructions Am.05.120.

### Positionnement et tolérances

Les documents précisant les détails et tolérances d'installation sont les suivants :

Organisation	Documents concernés
OACI	Annexe 14
	Manuel de Conception des Aérodromes, partie 4
FAA	Advisory Circular AC no. 150/5340-28



#### Installation du feu

### Avant de commencer

Assurez-vous que les surfaces de contact du feu avec la base/l'anneau d'adaptation ainsi que le joint d'étanchéité soient parfaitement propres et sans aspérités.

## Choix de la visserie correcte

Veuillez-vous référer au paragraphe « Instructions de sécurité importantes », page 17. <u>Utilisez exclusivement de la visserie du même type que celle fournie initialement avec la base ou l'anneau d'adaptation.</u>

Pour les bases ADB fournis depuis l'été 2006, le type de filetage de la visserie est indiqué sur le fond ou la collerette de la base : **METRIC M10** ou **3/8"-16UNC**.

### Comment savoir quel type de visserie de fixation vous est en train d'utiliser ?

- Les vis M10 requirent l'usage d'une douille 17 mm.
- Les vis 3/8"-16UNC requirent une douille 9/16", ce qui correspond à 14,3 mm.



Sur une base ou un anneau d'adaptation avec un filetage intérieur M10, il ne faut jamais utiliser des vis qui sont à tourner avec une douille de moins de 17 mm : Ceci indiquerait que vous êtes en train d'insérer une vis 3/8"-16UNC dans un filetage intérieur M10. Le cas contraire — l'introduction d'une vis M10 dans un filet intérieur 3/8"-16UNC - n'est pas possible.

### Comment installer le feu

Pour installer et raccorder le feu, procédez comme suit:

re N ui	restes de Loctite seront présents dans les perçages de fixation. Nettoyez-les à l'aide d'un taraud pour perçages borgnes (de préférence	
(0	Dans le cas où la base a déjà accommodé un feu au préalable, des restes de Loctite seront présents dans les perçages de fixation.  Nettoyez-les à l'aide d'un taraud pour perçages borgnes (de préférence un taraud avec la cannelure en spirale correcte) et de l'air comprimé (compresseur à piston sec).	
pı	Si le joint à labyrinthe (A2) n'est pas installé, posez un joint neuf et propre dans le logement prévu à cet effet autour du couvercle intérieur.  PRUDENCE : Ne jamais réutiliser un joint ayant déjà servi.	



### Installation du feu, suite

### Comment installer le feu ?

3	Humidifiez le joint légèrement à l'eau savonneuse pour le lubrifier.
	PRUDENCE : Ne jamais lubrifier le joint au silicone ou tout autre type de graisse. Ne jamais utiliser du savon fait avec de la silicone ou glycérine.
4	Raccordez le feu en insérant sa fiche dans la prise soit de la base peu profonde, du câble secondaire ou du transformateur.
5	Appliquez une fine couche de Loctite sur les trois premiers tours des trous taraudés de la base.
	Voir le tableau « 48 » page pour le type de Loctite à utiliser.
6	Posez précautionneusement le feu sur sa base ou l'anneau d'adaptation en appuyant légèrement.
	Veillez à ne pas laisser tomber le feu ou pincer les fils.
	<b>PRUDENCE</b> : Vérifiez la position correcte du feu sur la base ou l'anneau d'adaptation.
7	Assurez-vous que les rondelles sont montées correctement (face dentée vers le haut) afin d'éviter de marquer le couvercle.
8	Serrez progressivement les 2 vis (ou écrous autobloquants en cas d'une base équipée de goujons).
G	Référez-vous au tableau « Aperçu des fixations », page 48, pour l'outil à utiliser et le couple à appliquer.



### Installation d'un anneau d'adaptation

Installation d'un anneau d'adaptation

Installation d'un Pour installer un anneau d'adaptation, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Nettoyez les surfaces de contact de la base profonde et de l'anneau d'adaptation.
	Dans le cas où la base a déjà accommodé un anneau d'adaptation au préalable, des restes de Loctite seront présents dans les perçages de fixation. Nettoyez-les à l'aide d'un taraud pour perçages borgnes (de préférence un taraud avec la cannelure en spirale correcte) et de l'air comprimé (compresseur à piston sec).
2	Appliquez une couche de RTV106 (ADB NC 7835.55.151 ou équivalent) sur la surface de contact de la base.
3	Appliquez une fine couche de Loctite sur les trois premiers tours des trous taraudés de la base.
G	Voir le tableau « Aperçu des fixations » page 48 pour le type de Loctite à utiliser.
4	Installez l'anneau d'adaptation sur la base et serrez progressivement les vis de fixation.
	Référez-vous au tableau « Aperçu des fixations », page 48, pour l'outil à utiliser et le couple à appliquer.
5	Installez le feu comme décrit plus haut.



#### **Chapitre 3: Maintenance**

#### **Aperçu**

#### Introduction

On trouvera, dans ce chapitre, une description des principes généraux relatifs à l'entretien en atelier et à la maintenance préventive. On y apprendra la manière de retirer le feu hors de sa base ou de l'anneau d'adaptation. Les opérations de maintenance des feux en atelier seront décrites en détail au Chapitre 4 : Entretien en atelier.

### Limites de garantie

Les feux sont fournis complètement testés et scellés. Dans le cas d'anomalies de fonctionnement pendant la période de garantie, le feu défectueux sera renvoyé à ADB sans être ouvert au préalable. Tout essai d'ouvrir le feu pendant la période de garantie rendra caduque la garantie.

#### Contenu

Ce chapitre traite des sujets suivants.

Sujet	Page
Entretien en atelier et maintenance préventive	23
Comment sortir le feu de sa base ou de l'anneau d'adaptation	25



#### Entretien en atelier et maintenance préventive

### Entretien en atelier

Au besoin, les opérations d'entretien des feux peuvent s'effectuer sur site mais il est recommandé de les limiter au simple nettoyage des prismes. Il est recommandé de remplacer les feux encastrés à intervalles réguliers et de les réviser en atelier. La même recommandation s'applique aux feux que l'on trouve hors service sur les pistes.

Vous n'avez pas besoin d'outil spécial pour démonter ou re-assembler les équipements, à l'exception de l'outil d'extraction (voir page 25).

### Maintenance préventive

La durée de vie utile du feu dépend en grande partie de son étanchéité. Toutes les surfaces de contact métalliques et tous les joints d'étanchéité doivent être propres, sans aspérité, secs et sans particules étrangères si l'on veut que le feu puisse fonctionner durant des périodes prolongées sans nécessiter d'entretien.

Il se peut que le graissage des joints soit nécessaire, comme décrit dans ce manuel.

Une maintenance préventive des feux doit être effectuée conformément aux points énumérés dans le tableau de la page suivante.

La fréquence des mesures d'entretien dépend des conditions d'utilisation de la piste (c'est-à-dire le climat, le trafic, etc.) Les pratiques d'entretien recommandées sont décrites dans la circulaire FAA n° AC 150/5340-26 et dans le manuel de conception des aéroports de l'OACI, partie 9 : Maintenance.



Pour ce qui concerne les composants mentionnés dans ce chapitre, référez-vous à la vue éclatée, page 49.



### Entretien en atelier et maintenance préventive, suite

Opérations de maintenance préventive

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez une liste type des opérations de maintenance préventive conseillées: Dans le cas d'anomalies de fonctionnement pendant la période de garantie, il ne faudra pas ouvrir le feu défectueux comme décrit ci-dessous, mais le feu devra être renvoyé à ADB <u>sans être ouvert au</u> préalable.

Intervalle	Contrôle	Action
Quotidien	Lampe brûlée	Remplacez la lampe et la pastille de court- circuitage (si d'application)
	Faible rendement lumineux	Nettoyer la surface extérieure du prisme s'il est sale.
		Vérifier quant à la présence d'humidité à l'intérieur de l'équipement.
		Contrôler la lampe pour signes de vieillissement ou de décalage
Hebdomadaire	Obstruction éventuelle à la sortie du faisceau lumineux	Nettoyez la sortie et la surface du prisme.
Mensuel *	Présence d'humidité ou	1. Ouvrer le feu.
	d'eau à l'intérieur (inspection visuelle : condensation sur la face intérieure du prisme)	2. Nettoyer, sécher, contrôler.
		Remplacer le joint torique et les autres pièces qui se révèlent défectueuses
Bimensuel	Couple de serrage des vis de fermeture	Référez-vous au tableau « Aperçu des fixations », page 48, pour l'outil à utiliser, le couple à appliquer et l'utilisation éventuelle de Loctite.
Semi-annuel *	Présence d'eau dans la base	1. Pomper l'eau hors de la base.
		2. Enlever, démonter et contrôler le feu.
		3. Remédier à la cause de l'entrée d'eau.
Après 1200 h de fonctionnement	Remplacer les lampes ou toutes les feux d'applications complètes (p. ex. ligne axiale de la piste)	Il est recommandé de remplacer les lampes systématiquement lorsque qu'elles ont atteint 80 % de leur vie utile. A brillance maximale (6,6 A), cela correspond à 1200 heures, mais en pratique, des durées de vie de 3000 à 6000 h peuvent être espérées.
Après	Dégradation éventuelle des feux	Remplacer les feux gravement atteints.
déneigement		Au voisinage des feux, l'utilisation d'un balai électrique est recommandée.
		3. Suivre les recommandations de déneigement décrites dans le document FAA AC 150/5200-23 pour limiter au maximum les risques.

<sup>\*</sup> Plus fréquemment en saison de pluie.



# Comment sortir le feu de sa base ou de l'anneau d'adaptation

### Outils d'extraction

En plus de l'outil simple d'extraction pourvu avec le coffret d'outils standard, ADB a conçu un outil encore plus solide et efficace (voir l'illustration ci-dessous). Voir paragraphe « Accessoires », page 51 pour le numéros de référence.

#### **Procédure**

Pour sortir le feu de sa base ou de l'anneau d'adaptation, procédez comme suit:

Etape	Action
1	Retirez les vis de fixation et leurs rondelles (A1-A2) ou les écrous autobloquants et jetez-les.
2	Montez l'outil d'extraction approprié sur les deux trous que comporte le couvercle (B1) (à 180°), levez le feu hors de la base ou de l'anneau d'adaptation et déposez-le à côté.
	Appuyer pour soulever le feu
3	Déconnectez les câbles du feu des câbles d'alimentation venant du transformateur.
4	Enlevez le joint à labyrinthe et jetez-le.
5	Installez un feu (nouveau ou complètement révisé) comme décrit sur la page 19.
6	Rapportez le feu démonté à l'atelier où il pourra être soumis à un entretien complet.

**PRUDENCE**: Ne jamais soulever le feu en le tenant par les câbles ; cela pourrait endommager l'isolation, rompre le joint d'étanchéité et occasionner des défauts d'isolement et la pénétration d'humidité.



### Chapitre 4 : Entretien en atelier


#### **Aperçu**

Introduction

Ce chapitre décrit la manière de s'acquitter des tâches de maintenance en atelier.

Remarque préliminaire

Toutes les vis utilisées dans ce produit sont listées en fin de manuel.



Contenu

Ce chapitre traite des sujets suivants.

Sujet	Page
Comment ouvrir le feu	27
Comment remplacer une lampe	29
Comment remplacer un filtre	30
Comment remplacer un prisme	31
Comment remplacer le système optique	33
Comment remplacer l'ensemble câbles 35	
Comment fermer et tester le feu	36



#### Comment ouvrir le feu

#### **Procédure**


Pour ouvrir le feu, procédez comme suit (pour les outils à utiliser, référez-vous à la page 48, « Aperçu des fixations ») :

Etape	Action
1	Retournez le feu. Afin d'assurer un support stabile pour le feu, placez-le en position inverse sur une base peu profonde.
2	Enlevez la vis de la valve de pression (F9).
	F9 Z
	88
3	Utilisez un tournevis Pozidriv PZ2 pour enlever les 4 vis (F4). L'utilisation d'un tournevis à frapper peut être requise pour desserrer les vis.
	<ul> <li>Si vous utilisez un tournevis à frapper, prenez un embout neuf pour chaque feu.</li> </ul>
	<ul> <li>Assurez-vous que l'embout est correctement placé sur la tête de vis et que le tournevis est bien aligné avec l'axe de la vis.</li> </ul>



### Comment ouvrir le feu, suite

#### **Procédure**





#### Comment remplacer une lampe

Pastille de

Si d'application, il faut toujours remplacer la pastille de court-circuitage à chaque court-circuitage remplacement de lampe.

#### **Procédure**

Pour remplacer une lampe, procédez comme suit (pour les outils à utiliser, référezvous à la page 48, « Aperçu des fixations »):

Etape	Action
1	Déconnectez les connecteurs rapides (« fast-on ») de la lampe du bornier (E1).
2	Relâchez le ressort de fixation de la lampe (E2)
3	Retirez la lampe (D) du support lampe (E1), en la tenant par le réflecteur.
	F1 E2
4	En cas d'utilisation d'une pastille de court-circuitage, desserrez la vis fixant le clip de court-circuitage au bornier (F1) et dégagez le clip de court-circuitage en le faisant pivoter.
5	En cas d'utilisation d'un dispositif de court-circuitage, placez une nouvelle pastille (petit bouton vers le haut) dans le bornier. Faites tourner le clip de court-circuitage au sommet de la pastille et tenez-le en place tout en resserrant la vis. Assurez-vous que la pression exercée par le clip sur la pastille suffit à maintenir un bon contact. Si cette pression est trop lâche, enlevez le clip et pliez-le doucement afin d'en augmenter la pression.
6	Introduisez une nouvelle lampe.
	Afin d'optimaliser le rendement photométrique, assurez-vous que la lampe est correctement placée, la flèche pointant vers le haut.
	PRUDENCE : No jamais tauchar la bulba de la lampe à mains pues. Cala
	<b>PRUDENCE</b> : Ne jamais toucher le bulbe de la lampe à mains nues. Cela réduirait considérablement sa durée de vie. Si cela devait se produire, nettoyez le bulbe à l'alcool dénaturé.
7	Procédez au remontage en inversant l'ordre de la procédure.




Assurez-vous qu'il y a un bon contact entre les connecteurs « fast-on » et les bornes.



### Comment remplacer un filtre

#### **Procédure**

Pour remplacer un filtre, procédez comme suit:





### Comment remplacer un prisme

#### **Procédure**

Pour remplacer un prisme, procédez comme suit (pour les outils à utiliser, référezvous à la page 48, « Aperçu des fixations »):

Action
L'utilisation d'un tournevis à frapper peut être requise pour desserrer les vis de fixation du prisme.
<ul> <li>Si vous utilisez un tournevis à frapper, prenez un embout neuf pour chaque feu.</li> </ul>
<ul> <li>Assurez-vous que l'embout est correctement placé sur la tête de vis et que le tournevis est bien aligné avec l'axe de la vis.</li> </ul>
A l'aide d'un tournevis Pozidriv PZ2, enlevez la plaquette de serrage du prisme (B6) fixée au couvercle.
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B6 B7
Otez la plaquette de maintien du prisme (B5) et le joint d'étanchéité plat (B4).
Poussez le prisme (B3) avec sa gaine d'étanchéité (B2) vers l'intérieur du couvercle.
Nettoyez et dégraissez au solvant le logement du prisme.
PRUDENCE : Ne jamais utiliser de matière abrasive.
S'il y a des restes de Loctite dans les perçages de fixation pour les vis B7 et B8, nettoyez-les à l'aide d'un taraud pour perçages borgnes (de préférence un taraud avec la cannelure en spirale correcte) et de l'air comprimé (compresseur à piston sec).
A l'aide d'une petite brosse, appliquez une fine couche de lubrifiant MOLYKOTE HP870 INERTA (ADB NC 7850.05.061) dans le logement du prisme.
Appliquez une fine couche de Loctite sur les trois premiers tours des trous taraudés pour les vis B7 et B8.
Voir le tableau « Aperçu des fixations » page 48 pour le type de Loctite à utiliser.
Garnissez le prisme d'une nouvelle gaine d'étanchéité.
Poussez l'ensemble prisme/gaine d'étanchéité depuis l'intérieur dans le logement du prisme et nettoyez la surface interne du prisme.



### Comment remplacer un prisme, suite

#### **Procédure**

Etape	Action
8	Placez un nouveau joint d'étanchéité plat (B4) sous la plaquette de maintien du prisme (B5).
9	Introduisez des vis neuves (B8) et fixez-les en les tournant de quelques tours seulement.
10	Posez la plaquette de serrage du prisme (B6) dans la cavité appropriée du couvercle.
11	Fixez-la au couvercle au moyen des vis (B7) neuves.
12	Serrez les quatre vis B7 et B8.
G	Référez-vous au tableau « Aperçu des fixations », page 48, pour l'outil à utiliser et le couple à appliquer.
13	Comme un type spécial de Loctite est utilisé pour les vis B7 et B8, permettez un temps de durcissement de trois jours avant de re-installer le feu sur le terrain.



### Comment remplacer le système optique

#### **Procédure**


Pour remplacer un système optique, procédez comme suit:

Etape	Action
1	Enlevez la lampe (D) comme expliqué à la page 29.
	Otez l'ensemble optique (E1+E5) en le tirant vers le haut hors du couvercle intérieur (F3).
	E1
	E5
	Posez le support lampe (E1) sur le support optique (E5) comme illustré à la page suivante. Seulement si le système optique est assemblé sur site!
4	Equipez le système optique de nouveaux bagues amortisseurs (E6).
	Clipsez le système optique sur les tétons prévus à cet effet dans le couvercle intérieur.
6	Réinstallez la lampe (D) comme décrit à la page 29.



### Comment remplacer le système optique suite

### Position du support lampe





### Comment remplacer l'ensemble câbles

#### Câbles ADB

Utiliser seulement des câbles fournis par ADB. L'utilisation de substituts annulera la garantie.

#### **Procédure**

Pour remplacer le câble, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Enlevez le système optique comme décrit à la page 33.
2	Enlevez les deux vis (F7) et l'attache-câbles (F6).
	F3 F6 F7 F8  F5 F6 F7 F8  F7
3	Coupez les connecteurs « fast-on » (F2) du câble (F8).
4	Tirez l'ensemble câble hors du couvercle intérieur et jetez les passe- câbles (F5).
5	Passez le nouveau ensemble câble ADB par l'attache-câbles (F6).
	PRUDENCE : Un câble par trou.
6	Placez un nouveau passe-câble (F5) sur chacun des câbles, en veillant à l'orientation (le petit diamètre dans l'évidement du couvercle).
7	Introduisez les câbles dans le couvercle intérieur (F3).
8	Réinstallez l'attache-câbles (F6) au moyen des deux vis à tête conique à empreinte cruciforme (F7).
	Ne serrez pas encore complètement les vis de l'attache-câbles.
9	Dénudez les câbles sur environ 5 mm.
10	Sertissez des connecteurs « fast-on » neufs (F2 - ADB NC 6111.87.140) au câble et connectez-les au bornier. Ajustez le logement des câbles à l'intérieur du couvercle intérieur.
11	Serrez les vis (F7).
<b>G</b>	Référez-vous au tableau « Aperçu des fixations », page 48, pour l'outil à utiliser et le couple à appliquer.



#### Comment fermer et tester le feu

#### **Procédure**

NE PAS OUBLIER D'UTILISER UN JOINT NEUF ENTRE LE COUVERCLE ET LE COUVERCLE INTERIEUR AINSI QUE DES VIS NEUVES DE FIXATION.

Pour fermer le feu, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Retournez le couvercle (B1). Afin d'assurer un support stable pour le feu, placez-le en position inverse sur une base peu profonde.
2	Assurez-vous que les surfaces qui sont en contact avec le joint torique sont propres.
	S'il y a des restes de Loctite dans les perçages de fixation pour les vis E10, nettoyez-les à l'aide d'un taraud pour perçages borgnes (de préférence un taraud avec la cannelure en spirale correcte) et de l'air comprimé (compresseur à piston sec).
3	Placez sur le couvercle, dans le logement approprié, un nouveau joint torique (B9) propre et graissé à la graisse de silicone neutre de qualité supérieure (ADB NC 7850.42.210).
	Appliquez une fine couche de Loctite sur les trois premiers tours des trous taraudés pour les vis F4.
	Voir le tableau « Aperçu des fixations » page 48 pour le type de Loctite à utiliser.
4	Enlevez la vis de la valve de pression (F9).
	F9
5	Posez doucement le couvercle intérieur (F3) sur le couvercle, en tenant compte de la goupille de positionnement située entre les deux parties. Assurez-vous que le système optique (E5) et la lampe (D) sont correctement positionnés et que les câbles des lampes ne sont pas écrasés entre les deux parties : couvercle (B1) et couvercle intérieur (F3).



# Comment fermer et tester le feu, suite

#### Procédure

Etape	Action
6	Pressez le couvercle intérieur (F3) sur le couvercle (B1) et fixez-le à l'aide des vis (F4).
C	Référez-vous au tableau « Aperçu des fixations », page 48, pour l'outil à utiliser et le couple à appliquer.
	X 3 3 6 6 7 7
7	Vérifiez l'isolation électrique entre la fiche bipolaire et le corps du feu lui- même en utilisant un testeur d'isolation 500 V.
	Appliquez une tension (continue ou alternative) ne dépassant pas 6 V au travers de la fiche bipolaire et observez le bon fonctionnement de la lampe.
8	Vérifiez l'étanchéité du feu en appliquant une surpression à l'air sec de 1,4 atm (140 kPa) à travers de la valve de pression. Cette surpression étant maintenue, plongez le feu durant une minute sous l'eau et vérifiez soigneusement qu'aucune bulle d'air ne s'en dégage.
9	Remplacez le joint torique par un joint neuf et serrez la vis de la valve de pression (F9).
C	Référez-vous au tableau « Aperçu des fixations », page 48, pour l'outil à utiliser et le couple à appliquer.



## Chapitre 5 : Dépannage

#### Tableau d'identification des pannes

Dans le tableau ci-dessous on trouvera, dans la première colonne, un certain nombre de problèmes possibles. La seconde colonne présente les causes éventuelles des problèmes alors que la troisième colonne propose les solutions.

Problème	Cause possible	Remède
Lampe(s) ne s'allume(nt) pas.	Lampe(s) défectueuse(s)	Remplacer la/les lampe(s).     Remplacer la pastille de court-circuitage (si d'application).
	Connexions desserrées/ cassées	Resserrer ou remplacer les connexions.
	Présence d'humidité à l'intérieur du feu provoquant une perte de courant	Ouvrir le feu.     Nettoyer, sécher et contrôler et remplacer les composants défectueux.
	Câblage ou sertissage défectueux	Ouvrir le feu.     Remplacer l'ensemble de câble.
	Transformateur d'isolement défectueux	Vérifier le courant de sortie avec un ampèremetre.
		Contrôler le câblage entre le feu et le transformateur, y compris les connecteurs.
Lampe(s) ne s'allume(nt) pas au niveau normal.	Résistance trop élevée ou court- circuit partiel. Prisme sale Transformateur d'isolement défectueux	Remplacer l'ensemble de câble ou le couvercle intérieur complet.     Remplacer la/les lampe(s) et/ou le(s) transformateur(s).     Nettoyer les prismes et en vérifier l'orientation.
Faisceau Iumineux déformé	Prisme ou couvercle endommagé	Remplacer le prisme ou le couvercle complet.     Vérifier la position de la lampe.
Couleur inadéquate	Filtre inadéquat	Remplacer le filtre.
	Filtre cassé	Remplacer le filtre.     Vérifier le ressort.
	Ressort de filtre cassé	Remplacer le filtre et son ressort.
Courte durée de vie de la lampe	Courant trop élevé (la lampe présente des marques noires de brûlure)	Vérifier le courant de sortie du transforma- teur d'isolement à la brillance maximale. Ce courant ne peut excéder 6,7 A. Remplacer le transformateur s'il est
		défectueux, sinon, ajuster le courant de sortie du RCC.
	Présence d'humidité dans le feu	Ouvrir le feu.     Nettoyer, sécher et contrôler et remplacer les composants défectueux.
	Lampe défectueuse ou bulbe touché à mains nues (l'intérieur de la lampe présentera une poudre blanchâtre si de l'air est entré par un trou ou une fissure)	Remplacer la lampe.     Remplacer la pastille de court-circuitage (si d'application).



## Chapitre 6: Codes de commande et vues éclatées

### **Aperçu**

#### Introduction

Dans ce chapitre, on trouvera les références relatives aux produits décrits dans ce manuel, les pièces de rechange et les accessoires disponibles ainsi que les vues éclatées.

#### Contenu

Ce chapitre traite des sujets suivants.

Sujet	Page
Produits complets et pièces de rechange	40
Aperçu des fixations	48
Vues éclatées	49
Accessoires	51



#### Produits complets et pièces de rechange

# Pièces de rechange

Il est recommandé de créer une réserve suffisamment importante de pièces de rechange afin d'assurer la maintenance de l'équipement. Cette réserve se composera essentiellement de produits consommables comme des lampes, des joints toriques, les pastilles de court-circuitage etc. Les autres éléments qu'il peut s'avérer nécessaire de remplacer, tels que les prismes, les joints de prisme, les borniers, la visserie, peuvent être entreposés en quantités plus réduites. Le stock doit également compter quelques feux complets de chaque modèle.

# Liste des tableaux

Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les tableaux dans ce chapitre:

Tableau	Page
Tableau 1: feux complets ainsi que les ensembles principaux des feux encastrés FRC/FTZ/FTD (versions standard)	41
Tableau 2: feux complets ainsi que les ensembles principaux des feux encastrés FRC/FTZ/FTD (versions spéciales)	42
Tableau 3: couvercles FRC/FTZ/FTD	43
Tableau 4: systèmes optiques FRC/FTZ/FTD	44
Tableau 5: couvercles intérieurs FRC/FTZ/FTD	45
Tableau 6: kits de fixation	46
Tableau 7: Aperçu des fixations	48

Nota: Les lampes sont reprises au Tableau 4: systèmes optiques FRC/FTZ/FTD.



## Produits rechange suite

**Tableau 1** On trouvera, dans le tableau ci-dessous, tous les feux complets ainsi que les ensembles principaux des feux encastrés FRC/FTZ/FTD (versions standard).

Feux Ensembles principaux						
Caté- gorie	Descrip- tion	Code de commande	Code ADB	Couvercle	Système optique	Couvercle intérieur
FRC	Axe de piste	FRC-2-090-CC-I-0	1RCA21131103	1411.20.021	1411.22.022	1411.24.121
	(1 entrée)	FRC-2-090-CR-I-0	1RCA21231103	1411.20.021	1411.22.022	1411.24.121
FTZ	Toucher des roues	FTZ-1-045-C-L-I-0	1TZA11911103	1411.20.111	1411.22.662	1411.24.011
		FTZ-1-045-C-R-I-0	1TZA11921103	1411.20.111	1411.22.672	1411.24.001
		FTZ-1-045-C-O-I-0	1TZA11931103	1411.20.111	1411.22.682	1411.24.011
FTD	Section droite	FTD-2-090-S-GG-II-0	1TDA233S2103	1411.20.151	1411.22.022	1411.24.201
Voie de circul.		FTD-2-090-S-YY-II-0	1TDA244S2103	1411.20.151	1411.22.022	1411.24.201
(2 entrées)		FTD-2-090-S-GY-II-0	1TDA234S2103	1411.20.151	1411.22.022	1411.24.201
	Section courbe	FTD-2-090-C-GG-II-0	1TDA233C2103	1411.20.171	1411.22.022	1411.24.231
		FTD-2-090-C-YY-II-0	1TDA244C2103	1411.20.171	1411.22.022	1411.24.231
		FTD-2-090-C-GY-II-0	1TDA234C2103	1411.20.171	1411.22.022	1411.24.231
FTD	Section droite	FTD-1-045-S-RN-I-0	1TDA129S1103	1411.20.161	1411.22.012	1411.24.221
Barres d'arrêt	Section courbe	FTD-1-045-C-RN-I-0	1TDA129C1103	1411.20.181	1411.22.012	1411.24.251
		FTD-1-045-C-NR-I-0	1TDA192C1103	1411.20.191	1411.22.012	1411.24.251

Nota : Les feux complets sont fournis **sans vis et écrous de fixation.** Ce matériel est fourni avec le système de montage (base ou anneau d'adaptation), ou peut être commandé séparément (voir kits de fixation).



### Produits complets et pièces de rechange, suite

**Tableau 2** On trouvera, dans le tableau ci-dessous, tous les feux complets ainsi que les ensembles principaux des feux encastrés FRC/FTZ/FTD (versions spéciales)

		Feux		Ensembles principaux				
Caté- gorie	Descrip- tion	Code de commande	Code ADB	Couvercle	Système optique	Couvercle intérieur		
FRC	Axe de piste	FRC-2-090-CC-II-0	1RCA21132103	1411.20.022	1411.22.022	1411.24.111		
	(2 entrées)	FRC-2-090-CR-II-0	1RCA21232103	1411.20.022	1411.22.022	1411.24.111		
	Axe de piste	FRC-1-045-CN-I-0	1RCA11931103	1411.20.031	1411.22.012	1411.24.101		
	uni- directionnel	FRC-1-045-RN-I-0	1RCA12931103	1411.20.031	1411.22.012	1411.24.101		
FTD	Section droite	FTD-2-090-S-GG-I-0	1TDA233S1103	1411.20.151	1411.22.022	1411.24.211		
Voie de circ.		FTD-2-090-S-YY-I-0	1TDA244S1103	1411.20.151	1411.22.022	1411.24.211		
(1 entrée)		FTD-2-090-S-GY-I-0	1TDA234S1103	1411.20.151	1411.22.022	1411.24.211		
	Section courbe	FTD-2-090-C-GG-I-0	1TDA233C1103	1411.20.172	1411.22.022	1411.24.241		
		FTD-2-090-C-YY-I-0	1TDA244C1103	1411.20.172	1411.22.022	1411.24.241		
		FTD-2-090-C-GY-I-0	1TDA234C1103	1411.20.172	1411.22.022	1411.24.241		

Nota : Les feux complets sont fournis sans vis et écrous de fixation. Ce matériel est fourni avec le système de montage (bases ou anneaux d'adaptation), ou peut être commandé séparément (voir kits de fixation).



## Produits complets et pièces de rechange, suite

**Tableau 3** On trouvera, dans le tableau ci-dessous, tous les couvercles FRC/FTZ/FTD :

Réf.	Code ADB	Description	1411.20.xxx							
			021	031	111	151	161	171	181	191
B1	4071.50.011	Couvercle usiné FRC bidirectionnel	1							
B1	4071.50.221	Couvercle usiné FRC unidirectionnel		1						
B1	4071.50.311	Couvercle usiné FTZ			1					
B1	4071.52.811	Couvercle usiné FTD bidirectionnel				1		1		
B1	4071.56.901	Couvercle usiné FTD unidirectionnel, section droite ou courbe, fenêtre droite opaque					1			1
B1	4071.56.921	Couvercle usiné FTD unidirectionnel, section courbe, fenêtre gauche opaque							1	
B2	4071.50.030	Gaine d'étanchéité du prisme	2	1	1	2	1	2	1	1
В3	1428.00.160	Prisme FRC/FTZ	2	1	1					
В3	1428.00.230	Prisme FTD pour section droite				2	1			
В3	1428.00.240	Prisme FTD pour section courbe						2	1	1
B4	4071.50.042	Joint de prisme plat	2	1	1	2	1	2	1	1
B5	4071.50.052	Plaquette de maintien du prisme	2	1	1	2	1	2	1	1
B6	4071.50.360	Plaquette de serrage du prisme	2	1	1	2	1	2	1	1
B7	7125.00.450	Vis en acier inoxydable TFC M5 X 10 - DIN 965-Z	4	2	2	4	2	4	2	2
B8	4071.53.702	Vis en acier inoxydable à tête cylindrique M5X13 - DIN 7985-Z	4	2	2	4	2	4	2	2
В9	7080.90.335	Joint torique entre couvercle et couvercle intérieur	1	1	1	1	1	1	1	1



## Produits rechange, suite

Tableau 4 On trouvera dans le tableau ci-dessous tous les systèmes optiques FRC/FTZ/FTD :

Réf.	Code ADB	Description	Filtres				
C1	1428.20.180	Filtre d'absorption vert x x					
C1	1428.20.190	Filtre d'absorption jaune		х	х		
C1	1428.20.210	Filtre d'absorption rouge	х		х		
C2	4071.50.160	Ressort filtre	x x x				
			Nombre des lampes				\$
D	2990.40.827	Lampe préfocalisée à miroir froid et aux halogènes 48 W – 6,6 A - 1500 h	1 2 1		1	1	
				141	1.22.xx	ίχ	
			012	022	662	672	682
E1	1411.22.002	Système optique bidirectionnel	1	2	1	1	1
E5	4071.50.140	Support optique	1 1 1		1	1	
E6	4070.72.640	Bague amortisseur de vibrations	4	4	4	4	4



## Produitscomplets et pièces de rechange, suite

**Tableau 5** On trouvera, dans le tableau ci-dessous, tous les couvercles intérieurs FRC/FTZ/FTD :

Réf.	Code ADB	Description	1411.20.xxx							
			001	011	101	111	121	201	211	221
F1	1411.21.010	Ensemble bornier avec visserie et sans dispositif de court-circuitage	1	1	1	2	2	2	2	1
F2	6111.87.140	Connecteur « fast-on » femelle	2	2	2	4	2	4	4	2
F3	4071.50.082	Couvercle intérieur usiné pour une entrée de câble	1	1	1		1		1	1
F3	4071.59.040	Couvercle intérieur usiné pour deux entrées de câble				1		1		
F4	7125.00.450	Vis en acier inoxydable TFC M5 X 10 - DIN 965-Z	4	4	4	4	4	4	4	4
F5	6126.01.031	Passe-câble	2	2	2	4	2	4	4	2
F6	4071.50.090	Attache-câbles	1	1	1	2	1	2	2	1
F7	7110.08.367	Vis en acier inox. THRD M4X10	2	2	2	4	2	4	4	2
F8	1458.10.090	Fiche bipolaire FAA L-823 surmoulée à des fils résistants à la chaleur de 30 cm, 1,9 mm², STY6	1	1	1	2	1	2	2	1
F9	4070.77.150	Vis de valve de pression	1	1	1	1	1	1	1	1
F10		Plaque signalétique	1	1	1	1	1	1	1	1
F11	4071.73.100	Joint à labyrinthe	1	1	1	1	1	1	1	1
F13	1411.21.140	Fil de connexion					1		1	
F14	1420.22.410	Pastille de court-circuitage	opt.	opt.	opt.					



## Produits rechange, suite

**Tableau 6** Dans le tableau ci-dessous, on trouvera les kits de fixation :

	VISSERIE DE FIXATION MÉTRIQUE									
	Kits de fixati	on	Composants							
	Description	Code ADB	7100.08.759 Vis en acier inox. M10 X25	7150.53.320 Ecrou en acier inox. M10	7150.53.330 Ecrous autobloquants en acier inox. M10	7284.10.470 Rondelle en acier inox. M10	7284.70.345 Rondelle encaps. nylon M10	4071.50.240 Repère anti-rotation métrique		
	Kit de visserie métrique 8" (avec repères anti- rotation)	1411.20.400	2			2		2		
Pour l'installation de feux encastrés	Kit d'écrous métriques, feu 8"	1411.20.420		2		2				
8" sur des bases peu profondes	Kit d'écrous métriques autobloquants, feu 8"	1411.20.430			2					
ADB 8" ou sur anneaux d'adaptation (1)	Kit de visserie métrique, feu 8" (Allemagne)	1411.20.440	2				2			
	Kit de visserie métrique, feu 8" (sans repères anti-rotation)	1411.20.520	2			2				
Deve Wests Hades	Kit de visserie métrique (France), feu 12"	1411.20.480	6			6				
Pour l'installation de feux encastrées 12"	Kit d'écrous métriques (Francfort), feu 12"	1411.20.510		6		6				
sur des bases ADB 12" profondes ou peu	Kit de visserie métrique, feu 12" (Allemagne)	1411.20.490	6				6			
profondes	Kit d'écrous autobloquants, feu 12"	1411.20.500			6					

Nota (1): Les bases HPI bases n'acceptent que des vis métriques.



### Produits complets et pièces de rechange, suite

Tableau 6, suite **VISSERIE DE FIXATION UNC** Visserie de fixation **Composants** 7284.10.470
Rondelles en acier
inox. M10
4071.50.120
Repère anti-rotation
UNC 71200.13.806 Vis en acier inox. 3/8"-16 UNC Description Code ADB Pour l'installation de feux encastrés 8" sur des bases Kit de visserie UNC, ADB 8" peu 1411.20.410 2 2 feu 8" profondes ou sur anneaux d'adaptation Pour l'installation de feux encastrées 12" Kit de visserie UNC, sur des bases 1411.20.450 6 6 feu 12" ADB 12" profondes ou peu profondes

	Kit de visserie pour bases Siemens									
	Visserie de fix	kation	Composants							
	Description	Code ADB	1428.81.010 BEFEST.SCHRAUBE-:	4070.50.930 Glockendichtung	4071.21.920 PROFILSCHEIBE 5NQ	4071.21.930 RUNDSCHNURRING	4071.21.940 RUNDSCHNURRING			
Pour l'installation de feux ou anneaux d'adaptation Siemens sur des bases Siemens 300 mm peu profondes	Kit de visserie 5NQ	1411.20.460	4	4	4	4	4			



## Aperçu des fixations

#### Tableau 7


Le tableau ci-dessous donne pour chaque vis utilisée dans les feux FRC/FTZ/FTD, la référence dans la Vues éclatées, le type de vis, l'outil à utiliser, l'utilisation éventuelle de Loctite ainsi que le couple à appliquer.

Vis	Outil	Loctite	Couple	
A1 (ne pas fournie avec le feu)	Douille hex. 17 mm	Loctite 2701	21 Nm/ 190 Lb.in	
Vis FT.HEX M10 x 25, SST, hex. ou Vis FT.HEX 3/8"-16UNC X7/8"	ou douille hex. 9/16"	7870.05.130		
<b>B7</b> - 7125.00.450 -	Pozidriv2	Loctite 2701	3,5 Nm/ 31 Lb.in	
Vis en acier inoxydable TFC M5X10 - DIN 965-Z		7870.05.130		
<b>B8</b> - 4071.53.702 -	Pozidriv2	Loctite 2701	3,5 Nm/ 31 Lb.in	
Vis en acier inoxydable à tête cylindrique M5X13 - DIN 7985-Z		7870.05.130		
<b>E1, E3</b> – 7110.08.367	Pozidriv2	Sans	3,3 Nm/ 30 Lb.in	
Vis en acier inoxydable THRD M4X10				
<b>F4</b> - 7125.00.450 -	Pozidriv2	Loctite 222	2,5 Nm/ 23 Lb.in	
Vis en acier inoxydable TFC M5X10 - DIN 965-Z		7870.05.140		
<b>F7</b> - 7110.08.367	Pozidriv2	Sans 3,5 Nm/		
Vis en acier inoxydable THRD M4X10			3 Lb.in	
<b>F9</b> - 4070.77.150 -	1,6 x 8 plat	Sans 2,5 Nm/		
Vis de valve de pression			23 Lb.in	
Ecrous autobloquants (M10)	Douille hex. 17 mm	Ne pas nécessaire	21 Nm/ 190 Lb.in	
Vis pour l'installation de l'anneau d'adaptation sur base profonde	Douille hex. 17 mm ou douille hex. 9/16"	Loctite 2701 7870.05.130	21 Nm/ 190 Lb.in	



#### **Vues éclatées**

**FTZ F-Range 8"** L'illustration ci-dessous représente la vue éclatée d'un feu encastré FTZ de la gamme F-Range 8":




FTZ-1-045



### Vues éclatées, suite

FRC et FTD F- L'illustration ci-dessous représente le vue éclatée d'un feu encastré FRZ ou FTD de la gamme F-Range 8" :



FRC-2-090 FTD-2-090



#### **Accessoires**

#### **Accessoires**

Dans les tableaux ci-dessous, on trouvera la liste des accessoires utiles pour l'installation, l'entretien et la réparation des feux FRC/FTZ/FTD.

#### Coffret d'outils

ADB a conçu un coffret d'outils (numéro d'article ADB 1411.19.421) comprenant les outils de base nécessaires et à l'entretien des feux encastrés. Ce coffret est également conçu pour le montage des équipements lumineux. Il s'agit d'un coffret général d'outils dont certains ne seront pas requis pour l'installation et l'entretien des feux FRC/FTZ/FTD. Le tableau ci-dessous présente les outils compris dans ce coffret :

Description	Code ADB	Description	Code ADB
Coffret d'outils	6169.01.007	Tournevis plat AG. 8x150	8961.05.250
Clé dynamométrique	8961.06.203	Tournevis, Pozidriv AD.2x125	8961.05.220
Douille hex, 3/8", vis 3/8", J.9/16LA	8961.06.008	Loctite 2701	7870.05.130
Douille hex 3/8", vis M10, J.17LA	8961.06.000	Loctite 222	7870.05.140
Douille plate 1/4", 1.6x8, RS.8E	8961.05.050	Graisse Molycote HP870 INERTA (100 g) (pour le remplacement du prisme)	7850.05.060
Douille plate 1/4", Pozidriv2, RD.2	8961.05.060	Graisse hydraulique naturelle à la silicone (50 g)	7850.42.220
Extension, 1/4", R.210	8961.06.220	Tournevis à frapper	8961.04.100
Adaptation, 1/4"-3/8", R.232	8961.06.010	Marteau 212A50	8961.04.110
Poignée articulée courte	8961.06.110	Porte embouts	8961.04.120
Pince	8961.10.110	Embouts de vissage, END202, Pozidriv2	8961.04.130
Outil pour ouvrir	4071.53.220	Outil d'extraction pour feux encastrés	1411.19.550

# Autres accessoires

Les accessoires suivants sont à commander séparément.

Description	Code ADB
Adaptateur de test d'étanchéité pour feux encastrés	1411.17.100
Crochets de remplacement pour l'outil d'extraction 1411.19.550	1411.19.560
Outil d'extraction sur roulettes (voir illustration page 20)	1420.55.600

# Visserie de fixation

En général, la visserie pour la fixation du feu sur le système de montage ne sera pas fournie avec le feu parce que le type de visserie à utiliser dépend du type exact du système de montage. Donc la visserie de fixation est à commander en forme de kits ou séparément comme indiqué dans la liste page 46.

